




R01 Rodeostier huren

Opbouw instructies

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Schuif de stang in de daarvoor bestemde opening onder de motor. Hierdoor kan met minimaal twee personen de stier gekanteld worden waardoor de wielen kunnen worden verwisseld voor de poten.	Haal de stang eruit en doe hem vanaf de andere kant weer erin waardoor de wielen aan de andere kant eruit kunnen en de poten erin. Haal daarna de stang er weer uit.	Sluit nu de stroom aan op de stier en op de bedieningskast. Alle snoeren zijn genummerd dus dit is vrij eenvoudig.	Het frame van de stier staat nu en alle stroom is aangesloten.
			
Stap 5	Stap 6	Stap 7	Stap 8
Rol het kussen uit en klap hem met een aantal personen voorzichtig over de stier. Let op: Zorg dat de slurf, die aan de achterkant van het kussen zit, op de goede plaats zit.	Als het kussen om de stier heen ligt moet het nog aan de stier worden vastgezet. Aan het kussen zitten vier spanbandjes genaaid die door de ogen op het onderstel van de stier moeten worden gedaan.	Nu dienen de bijgeleverde beschermkussens om de stier te worden gedaan. Begin met de vierkante onderop, dan de ronde oranje schijf en dan het gele beschermkussen.	Nu moet alleen de stier zelf er nog op worden gezet. Draai de stier ondersteboven en draai eerst de met rode pijlen aangegeven bouten los.
			
Stap 9	Stap 10	Stap 11	Stap 12
Schuif de stier nu voorzichtig van voor naar achter op het onderstel. Let er hierbij goed op dat de stier op de goede plek zit.	Draai nu de bouten die los zijn gedraaid goed aan met de bijgeleverde sleutels! Let op: Deze bouten zorgen ervoor dat de stier op het frame blijft zitten, zorg er dus voor dat dit goed gebeurt!	Nu is het alleen nog een kwestie van de blower aansluiten en de stroom erop zetten. De blower moet continu aan blijven.	Laat voor gebruik de stier een keer proefdraaien op de hardste stand <u>zonder</u> dat er iemand op zit.
	