

**Code** : SS 24, 25, 26, 27 + WI 25  
**Product** : Vangspel universeel

Rabobank Nijmegen  
Rekeningnr. : 159103274  
B.T.W. Nr. : NL-818321258B01  
K.v.K. 09173497

## OPBOUWINSTRUCTIE



### Stap 1:

Plaats het vangspel op de plek waar u het wilt hebben. Zorg voor een vlakke harde ondergrond.



### Stap 2:

Maak de borgketting los en klap de 2 vloerdelen voorzichtig naar beneden.



### Stap 3:

Klap de 2 dakdelen uit en borg deze d.m.v. de 2 scharnierende ijzeren steunen.



### Stap 4:

Pak de achtergrondbanner en schuif deze **VOORZICHTIG** in de daarvoor bestemde rails.



### Stap 5:

Neem de blokstekker, die met een kabel aan de bedieningskast vast zit, en plaats deze op de aansluiting van het vangspel. Klap de 2 borgbeugels en de stekker zit goed vast.



### Stap 6:

Verwijder aan de achterzijde van het vangspel de borgpennen. Klap nu met min 2 personen het dakgedeelte voorzichtig omhoog.



### Stap 7:

Monteer direct na het opklappen van het dak de 2 borgpennen en borg deze d.m.v. de splitpennen.



### Stap 8:

Plaats de bedieningskast op een harde en vlakke ondergrond. Sluit de bedieningskast aan op een 220 volts aansluiting. Indien u een haspel/verlengkabel gebruikt, rol deze altijd volledig uit.



### Stap 9:

Steek nu de ijzeren staafjes die aan de vang-attributen zitten in de magnetische houders.



### Stap 10:

De attractie is nu klaar voor gebruik!  
Druk op de groene knoppen om de attributen te laten vallen.



**Let op!! Deze attractie mag niet nat worden!!  
Banner en vang-attributen kunnen afwijken van bovenstaande foto's.**